

eon



 **ALING-CONEL**



E605.00
Sklopka jednopolna
10AX/250V~
*Single-pole switch
10AX/250V~*



E609.00
Taster sklopka za svetlo
bez indikacije
10A/250V~
*Light push-button switch
without indication
10A/250V~*



E628.00
Sklopka ukrasna
sa indikacijom 10AX/250V~
*Intermediate switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
- *Indication is on when the circuit is open*



E600.00
Priključnica dvopolna
16A/250V~
sa porcelanskim jezgrom
*Double-pole socket
outlet 16A/250V~
with porcelain insert*



E6121.00
Priključnica antenska TV
završna za individualne sisteme
*TV aerial socket
for individual systems*



E612P.00
Priključnica antenska
TV/FM prolazna
*TV/FM aerial
socket transient*



E6052.00
Sklopka dvopolna
10AX/250V~
*Double-pole switch
10AX/250V~*



E6091.00
Taster sklopka za svetlo
sa indikacijom 10A/250V~
*Light push-button switch
with indication 10A/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E619.00
Sklopka jednopolna
sa indikacijom 16AX/250V~
*Single-pole switch
with indication 16AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E601.00
Priključnica dvopolna
16A/250V~
sa porcelanskim jezgrom
i zaštitom kontakta
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with porcelain insert
and touch protection*



E6122.00
Priključnica antenska
TV završna
*TV aerial
socket terminal*



E612S.00
Priključnica antenska
TV/FM/SAT završna
*TV/FM/SAT aerial
socket terminal*



E606.00
Sklopka serijska
10AX/250V~
*Serial switch
10AX/250V~*



E610.00
Taster sklopka za zvono
bez indikacije
10A/250V~
*Bell push-button switch
without indication
10A/250V~*



E6191.00
Sklopka jednopolna
indikatorska 16AX/250V~
*Single-pole switch
with indicator 16AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka uključena
- *Indication is on when the switch is on*



E630.00
Priključnica dvopolna
16A/250V~
sa polikarbonatskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with polycarbonate insert*



E613.00
Priključnica telefonska
dvostruka sa Keystone
modulima RJ12 6/4 Cat3
*Double telephone socket
with Keystone modules
RJ12 6/4 Cat3*



E6131.00
Priključnica telefonska
dvostruka sa Keystone
modulima RJ12 6/6 Cat3
*Double telephone socket
with Keystone modules
RJ12 6/6 Cat3*



E607.00
Sklopka naizmenična
10AX/250V~
*Two-way switch
10AX/250V~*



E6101.00
Taster sklopka za zvono
sa indikacijom 10A/250V~
*Bell push-button switch
with indication 10A/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E6095.00
Taster sklopka
kartična EON
10A/250V~
*Push-button card
switch EON
10A/250V~*



E603.00
Priključnica dvopolna
sa poklopcem 16A/250V~
sa porcelanskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~
with porcelain insert*



E614.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat5e UTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e UTP*



E614S.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat5e FTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e FTP*



E6072.00
Sklopka naizmenična
dvostruka
10AX/250V~
*Two-way double
switch 10AX/250V~*



E625.00
Sklopka jednopolna
sa indikacijom 10AX/250V~
*Single-pole switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication turns on when the switch is off*



E617.00
Regulator jačine svetlosti
sa naizmeničnom sklopkom
40-400VA, 230V~/50Hz
*Dimmer with
two-way switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



E633.00
Priključnica dvopolna
sa poklopcem 16A/250V~
sa polikarbonatskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~
with polycarbonate insert*



E615.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat6 UTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 UTP*



E615S.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat6 FTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 FTP*



E6075.00
Taster sklopka za roletne
10A/250V~
*Rolling shutter push-button
switch 10A/250V~*

- Upravljanje kretanjem elektro-
motora za roletne u dva smera
- *Manages electric motor of roller
shutters in two directions*



E626.00
Sklopka serijska
sa indikacijom 10AX/250V~
*Serial switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E6173.00
Regulator jačine svetlosti
sa rotacionom jednopolnom
sklopkom 40-400VA,
230V~/50Hz
*Dimmer with rotary
single-pole switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



E604.00
Priključnica dvopolna
dupla 16A/250V~
sa polikarbonatskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
16A/250V~ double
with polycarbonate insert*



E616.00 UTP
E616S.00 FTP
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulom
RJ45 Cat6A
*Data socket
with Keystone module
RJ45 Cat6A*



E6163.00
Priključnica HDMI/HDMI
Keystone
*HDMI/HDMI socket
Keystone*



E6090.00
Taster sklopka
10A/250V~
*Push-button switch
10A/250V~*



E627.00
Sklopka naizmenična
sa indikacijom 10AX/250V~
*Two-way switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
- *Indication is on when the circuit is open*



E6175.00
Regulator jačine svetlosti
za LED, 0-100W
*Dimmer
for LED, 0-100W*



E6161.00
USB punjač 2xUSB
2,1A/5V=
*2xUSB charger
2,1A/5V=*




E6162.00
Priključnica USB/USB
Keystone
*USB/USB socket
Keystone*



E6166.00
USB C punjač
3A/5V=
*USB C charger
3A/5V=*



E6092.00
Taster sklopka serijska 10A/250V-
Serial push-button switch 10A/250V-




E6808.00
Slepi poklopac maske EON 80x80mm
Blank cover of the mask EON 80x80mm



E6091.x
Taster sklopka za svetlo sa indikacijom 10A/250V-
Light push-button switch with indication 10A/250V-
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• *Indication is on when the switch is off*



E610.x
Taster sklopka za zvono bez indikacije 10A/250V-
Bell push-button switch without indication 10A/250V-



E6101.x
Taster sklopka za zvono sa indikacijom 10A/250V-
Bell push-button switch with indication 10A/250V-
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• *Indication is on when the switch is off*



E625.x
Sklopka jedнопolna sa indikacijom 10AX/250V-
Single-pole switch with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• *Indication is on when the switch is off*



E605.x
Sklopka jedнопolna 10AX/250V-
Single-pole switch 10AX/250V-



E6052.x
Sklopka dvopolna 10AX/250V-
Double-pole switch 10AX/250V-



E626.x
Sklopka serijska sa indikacijom 10AX/250V-
Serial switch with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• *Indication is on when the switch is off*



E627.x
Sklopka naizmjenična sa indikacijom 10AX/250V-
Two-way switch with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
• *Indication is on when the circuit is open*



E606.x
Sklopka serijska 10AX/250V-
Serial switch 10AX/250V-



E607.x
Sklopka naizmjenična 10AX/250V-
Two-way switch 10AX/250V-



E6075.x
Taster sklopka za roletne 10A/250V-
Rolling shutter push-button switch 10A/250V-
• Upravljanje kretanjem elektromotora za roletne u dva smera
• *Manages electric motor of roller shutters in two directions*



E628.x
Sklopka ukrсна 10AX/250V-
Intermediate switch with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
• *Indication is on when the circuit is open*



E608.x
Sklopka ukrсна 10AX/250V-
Intermediate switch 10AX/250V-



E6072.x
Sklopka naizmjenična dvostruka 10AX/250V-
Two-way double switch 10AX/250V-



E619.x
Sklopka jedнопolna sa indikacijom 16AX/250V-
Single-pole switch with indication 16AX/250V-
• Indikacija svetli kada je sklopka uključena
• *Indication is on when the switch is off*



E6191.x
Sklopka jedнопolna indikatorska 16AX/250V-
Single-pole switch with indicator 16AX/250V-
• Indikacija svetli kada je sklopka uključena
• *Indication is on when the switch is on*



E6090.x
Taster sklopka 10A/250V-
Push-button switch 10A/250V-



E6092.x
Taster sklopka serijska 10A/250V-
Serial push-button switch 10A/250V-



E617.x
Regulator jačine svetlosti sa naizmjeničnom sklopkom 40-400VA, 230V~/50Hz
Dimmer with two-way switch 40-400VA, 230V~/50Hz



E6173.x
Regulator jačine svetlosti sa rotacionom jedнопolnom sklopkom 40-400VA, 230V~/50Hz
Dimmer with rotary single-pole switch 40-400VA, 230V~/50Hz




E6095.x
Taster sklopka kartična EON 10A/250V-
Push-button card switch EON 10A/250V-



E609.x
Taster sklopka za svetlo bez indikacije 10A/250V-
Light push-button switch without indication 10A/250V-



E6175.x
Regulator jačine svetlosti za LED, 0-100W
Dimmer for LED, 0-100W



E600.x

Priključnica dvopolna 16A/250V- sa porcelanskim jezgrom
Double-pole socket outlet 16A/250V- with porcelain insert



E601.x

Priključnica dvopolna 16A/250V- sa porcelanskim jezgrom i zaštitom kontakta
Double-pole socket outlet 16A/250V- with porcelain insert and touch protection



E615.x

Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat6 UTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 UTP




E615S.x

Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat6 FTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 FTP



E630.x

Priključnica dvopolna 16A/250V- sa polikarbonatskim jezgrom
Double-pole socket outlet 16A/250V- with polycarbonate insert



E603.x

Priključnica dvopolna sa poklopcem 16A/250V- sa porcelanskim jezgrom
Double-pole socket outlet with cover 16A/250V- with porcelain insert



E616.x

Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 Cat6A UTP
Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A UTP




E616S.x

Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 Cat6A FTP
Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A FTP



E633.x

Priključnica dvopolna sa poklopcem 16A/250V- sa polikarbonatskim jezgrom
Double-pole socket outlet with cover 16A/250V- with polycarbonate insert



E604.x

Priključnica dvopolna dupla 16A/250V- sa polikarbonatskim jezgrom
Double-pole socket outlet 16A/250V- double with polycarbonate insert



E6161.x

USB punjač 2xUSB 2,1A/5V=
2xUSB charger 2,1A/5V=




E6162.x

Priključnica USB/USB Keystone
USB/USB socket Keystone



E6121.x

Priključnica antenska TV završna za individualne sisteme
TV aerial socket for individual systems



E612P.x

Priključnica antenska TV/FM prolazna
TV/FM aerial socket transient




E6163.x

Priključnica HDMI/HDMI Keystone
HDMI/HDMI socket Keystone




E6166.x

USB C punjač 3A/5V=
USB C charger 3A/5V=



E612Z.x

Priključnica antenska TV završna
TV aerial socket terminal



E612S.x

Priključnica antenska TV/FM/SAT završna
TV/FM/SAT aerial socket terminal



E613.x

Priključnica telefonska dvostruka sa Keystone modulima RJ12 6/4 Cat3
Double telephone socket with Keystone modules RJ12 6/4 Cat3



E6131.x

Priključnica telefonska dvostruka sa Keystone modulima RJ12 6/6 Cat3
Double telephone socket with Keystone modules RJ12 6/6 Cat3



E614.x

Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat5e UTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e UTP



E614S.x

Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat5e FTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e FTP



E605U.x
Sklopka jednopolna
10AX/250V-
Single-pole switch
10AX/250V-



E6052U.x
Sklopka dvopolna
10AX/250V-
Double-pole switch
10AX/250V-



E607U.x
Sklopka naizmjenična
10AX/250V-
Two-way switch
10AX/250V-



E608U.x
Sklopka ukrсна
10AX/250V-
Intermediate switch
10AX/250V-



E6090U.x
Taster sklopka
10A/250V-
Push-button switch
10A/250V-



E625U.x
Sklopka jednopolna
sa indikacijom 10AX/250V-
Single-pole switch
with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada
je sklopka isključena
• Indication is on when
the switch is off



E627U.x
Sklopka naizmjenična
sa indikacijom 10AX/250V-
Two-way switch
with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada
je strujno kolo otvoreno
• Indication is on when
the circuit is open



E609U.x
Taster sklopka za svetlo
bez indikacije 10A/250V-
Light push-button switch
without indication 10A/250V-



E609IU.x
Taster sklopka za svetlo
sa indikacijom 10A/250V-
Light push-button switch
with indication 10A/250V-
• Indikacija svetli kada
je sklopka isključena
• Indication is on when
the switch is off



E610U.x
Taster sklopka za zvono
bez indikacije 10A/250V-
Bell push-button switch
without indication 10A/250V-



E610IU.x
Taster sklopka za zvono
sa indikacijom 10A/250V-
Bell push-button switch
with indication 10A/250V-
• Indikacija svetli kada
je sklopka isključena
• Indication is on when
the switch is off





E628U.x
Sklopka ukrсна
sa indikacijom 10AX/250V-
Intermediate switch
with indication 10AX/250V-
• Indikacija svetli kada
je strujno kolo otvoreno
• Indication is on when
the circuit is open



E619U.x
Sklopka jednopolna
sa indikacijom 16AX/250V-
Single-pole switch
with indication 16AX/250V-
• Indikacija svetli kada
je sklopka isključena
• Indication is on when
the switch is off



E619IU.x
Sklopka jednopolna
indikatorska 16AX/250V-
Single-pole switch
with indicator 16AX/250V-
• Indikacija svetli kada
je sklopka uključena
• Indication is on when
the switch is on





DEKORATIVNE
MASKE
DECORATIVE
FRAMES

Maska jednostruka
EON 80 x 80 mm
One-gang frame
EON 80 x 80 mm



Maska jednostruka
EON 80 x 120 mm
One-gang frame
EON 80 x 120 mm



Maska jednostruka
EON 80 x 120 mm
za uski izlaz
One-gang frame
EON 80 x 120 mm
for narrow outlet



Maska dvoje
priključnice EON
Double-pole socket outlet
double frame EON



Maska dvostruka
EON horizontalna
Two-gang frame
EON horizontal



Maska trostruka
EON horizontalna
Three-gang frame
EON horizontal



Maska četvorstruka
EON horizontalna
Four-gang frame
EON horizontal



Maska dvostruka
EON vertikalna
Two-gang frame
EON vertical



Maska trostruka
EON vertikalna
Three-gang frame
EON vertical



Maska četvorstruka
EON vertikalna
Four-gang frame
EON vertical



CLASSIC


COLOR

METALLIC


SOFT TOUCH

	Bela maska Beli nosač White frame White holder		E6801.00	E6803.00	E6803U.00	E6805.00	E6701.00	E6703.00	E6704.00	E6711.00	E6713.00	E6714.00
	Bela maska Crni nosač White frame Black holder		E6801.0E	E6803.0E	E6803U.0E	E6805.0E	E6701.0E	E6703.0E	E6704.0E	E6711.0E	E6713.0E	E6714.0E
	Bela maska Srebrni nosač White frame Silver holder		E6801.0S	E6803.0S	E6803U.0S	E6805.0S	E6701.0S	E6703.0S	E6704.0S	E6711.0S	E6713.0S	E6714.0S
	Crna maska Beli nosač Black frame White holder		E6801.E0	E6803.E0	E6803U.E0	E6805.E0	E6701.E0	E6703.E0	E6704.E0	E6711.E0	E6713.E0	E6714.E0
	Crna maska Crni nosač Black frame Black holder		E6801.EE	E6803.EE	E6803U.EE	E6805.EE	E6701.EE	E6703.EE	E6704.EE	E6711.EE	E6713.EE	E6714.EE
	Crna maska Srebrni nosač Black frame Silver holder		E6801.ES	E6803.ES	E6803U.ES	E6805.ES	E6701.ES	E6703.ES	E6704.ES	E6711.ES	E6713.ES	E6714.ES
	Srebrna maska Beli nosač Silver frame White holder		E6801.S0	E6803.S0	E6803U.S0	E6805.S0	E6701.S0	E6703.S0	E6704.S0	E6711.S0	E6713.S0	E6714.S0
	Srebrna maska Crni nosač Silver frame Black holder		E6801.SE	E6803.SE	E6803U.SE	E6805.SE	E6701.SE	E6703.SE	E6704.SE	E6711.SE	E6713.SE	E6714.SE
	Srebrna maska Srebrni nosač Silver frame Silver holder		E6801.SS	E6803.SS	E6803U.SS	E6805.SS	E6701.SS	E6703.SS	E6704.SS	E6711.SS	E6713.SS	E6714.SS
	Lavanda maska Beli nosač Lavander frame White holder		E6801.V0	E6803.V0	E6803U.V0	E6805.V0	E6701.V0	E6703.V0	E6704.V0	E6711.V0	E6713.V0	E6714.V0
	Pastel zelena maska Beli nosač Pastel green frame White holder		E6801.70	E6803.70	E6803U.70	E6805.70	E6701.70	E6703.70	E6704.70	E6711.70	E6713.70	E6714.70
	Krem maska Crni nosač Beige frame Black holder		E6801.9E	E6803.9E	E6803U.9E	E6805.9E	E6701.9E	E6703.9E	E6704.9E	E6711.9E	E6713.9E	E6714.9E
	Crvena maska Crni nosač Red frame Black holder		E6801.4E	E6803.4E	E6803U.4E	E6805.4E	E6701.4E	E6703.4E	E6704.4E	E6711.4E	E6713.4E	E6714.4E
	Brušeni nikal maska Crni nosač Brushed nickel frame Black holder		E6801.G2E	E6803.G2E	E6803U.G2E	E6805.G2E	E6701.G2E	E6703.G2E	E6704.G2E	E6711.G2E	E6713.G2E	E6714.G2E
	Antičko srebro maska Crni nosač Antic silver frame Black holder		E6801.S1E	E6803.S1E	E6803U.S1E	E6805.S1E	E6701.S1E	E6703.S1E	E6704.S1E	E6711.S1E	E6713.S1E	E6714.S1E
	Zlatna maska Crni nosač Gold frame Black holder		E6801.GE	E6803.GE	E6803U.GE	E6805.GE	E6701.GE	E6703.GE	E6704.GE	E6711.GE	E6713.GE	E6714.GE
	Bela maska Beli nosač White frame White holder		E6801.K20	E6803.K20	E6803U.K20	E6805.K20	E6701.K20	E6703.K20	E6704.K20	E6711.K20	E6713.K20	E6714.K20
	Bela maska Srebrni nosač White frame Silver holder		E6801.K2S	E6803.K2S	E6803U.K2S	E6805.K2S	E6701.K2S	E6703.K2S	E6704.K2S	E6711.K2S	E6713.K2S	E6714.K2S
	Crna maska Beli nosač Black frame White holder		E6801.E10	E6803.E10	E6803U.E10	E6805.E10	E6701.E10	E6703.E10	E6704.E10	E6711.E10	E6713.E10	E6714.E10
	Crna maska Crni nosač Black frame Black holder		E6801.E1E	E6803.E1E	E6803U.E1E	E6805.E1E	E6701.E1E	E6703.E1E	E6704.E1E	E6711.E1E	E6713.E1E	E6714.E1E
	Crna maska Srebrni nosač Black frame Silver holder		E6801.E1S	E6803.E1S	E6803U.E1S	E6805.E1S	E6701.E1S	E6703.E1S	E6704.E1S	E6711.E1S	E6713.E1S	E6714.E1S


CLASSIC



COLOR



METALLIC



SOFT TOUCH

