



eoo



 **ALING-CONEL**



E605.00
Sklopka jednopolna
10AX/250V~
*Single-pole switch
10AX/250V~*



E609.00
Taster sklopka za svetlo
bez indikacije
10A/250V~
*Light push-button switch
without indication
10A/250V~*



E628.00
Sklopka ukrasna
sa indikacijom 10AX/250V~
*Intermediate switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
- *Indication is on when the circuit is open*



E600.00
Priključnica dvopolna
16A/250V~
sa porcelanskim jezgrom
*Double-pole socket
outlet 16A/250V~
with porcelain insert*



E6121.00
Priključnica antenska TV
završna za individualne sisteme
*TV aerial socket
for individual systems*



E612P.00
Priključnica antenska
TV/FM prolazna
*TV/FM aerial
socket transient*



E6052.00
Sklopka dvopolna
10AX/250V~
*Double-pole switch
10AX/250V~*



E6091.00
Taster sklopka za svetlo
sa indikacijom 10A/250V~
*Light push-button switch
with indication 10A/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E619.00
Sklopka jednopolna
sa indikacijom 16AX/250V~
*Single-pole switch
with indication 16AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E601.00
Priključnica dvopolna
16A/250V~
sa porcelanskim jezgrom
i zaštitom kontakta
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with porcelain insert
and touch protection*



E6122.00
Priključnica antenska
TV završna
*TV aerial
socket terminal*



E612S.00
Priključnica antenska
TV/FM/SAT završna
*TV/FM/SAT aerial
socket terminal*



E606.00
Sklopka serijska
10AX/250V~
*Serial switch
10AX/250V~*



E610.00
Taster sklopka za zvono
bez indikacije
10A/250V~
*Bell push-button switch
without indication
10A/250V~*



E6191.00
Sklopka jednopolna
indikatorska 16AX/250V~
*Single-pole switch
with indicator 16AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka uključena
- *Indication is on when the switch is on*



E630.00
Priključnica dvopolna
16A/250V~
sa polikarbonatskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
16A/250V~
with polycarbonate insert*



E613.00
Priključnica telefonska
dvostruka sa Keystone
modulima RJ12 6/4 Cat3
*Double telephone socket
with Keystone modules
RJ12 6/4 Cat3*



E6131.00
Priključnica telefonska
dvostruka sa Keystone
modulima RJ12 6/6 Cat3
*Double telephone socket
with Keystone modules
RJ12 6/6 Cat3*



E607.00
Sklopka naizmenična
10AX/250V~
Two-way switch 10AX/250V~



E6101.00
Taster sklopka za zvono
sa indikacijom 10A/250V~
*Bell push-button switch
with indication 10A/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E6095.00
Taster sklopka
kartična EON
10A/250V~
*Push-button card
switch EON
10A/250V~*



E603.00
Priključnica dvopolna
sa poklopcem 16A/250V~
sa porcelanskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~
with porcelain insert*



E614.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat5e UTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e UTP*



E614S.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat5e FTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat5e FTP*



E6072.00
Sklopka naizmenična
dvostruka
10AX/250V~
*Two-way double
switch 10AX/250V~*



E625.00
Sklopka jednopolna
sa naizmeničnom sklopkom
10AX/250V~
*Single-pole switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication turns on when the switch is off*



E617.00
Regulator jačine svetlosti
sa naizmeničnom sklopkom
40-400VA, 230V~/50Hz
*Dimmer with
two-way switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



E633.00
Priključnica dvopolna
sa poklopcem 16A/250V~
sa polikarbonatskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
with cover 16A/250V~
with polycarbonate insert*



E615.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat6 UTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 UTP*



E615S.00
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulima
dvostruka RJ45 Cat6 FTP
*Data socket double
with Keystone modules
RJ45 Cat6 FTP*



E6075.00
Taster sklopka za roletne
10A/250V~
*Rolling shutter push-button
switch 10A/250V~*

- Upravljanje kretanjem elektro-
motora za roletne u dva smera
- *Manages electric motor of roller
shutters in two directions*



E626.00
Sklopka serijska
sa indikacijom 10AX/250V~
*Serial switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je sklopka isključena
- *Indication is on when the switch is off*



E6173.00
Regulator jačine svetlosti
sa rotacionom jednopolnom
sklopkom 40-400VA,
230V~/50Hz
*Dimmer with rotary
single-pole switch
40-400VA, 230V~/50Hz*



E604.00
Priključnica dvopolna
dupla 16A/250V~
sa polikarbonatskim jezgrom
*Double-pole socket outlet
16A/250V~ double
with polycarbonate insert*



E616.00 UTP
E616S.00 FTP
Priključnica komunikacijska
sa Keystone modulom
RJ45 Cat6A
*Data socket
with Keystone module
RJ45 Cat6A*



E6163.00
Priključnica HDMI/HDMI
Keystone
*HDMI/HDMI socket
Keystone*



E6090.00
Taster sklopka
10A/250V~
*Push-button switch
10A/250V~*



E627.00
Sklopka naizmenična
sa indikacijom 10AX/250V~
*Two-way switch
with indication 10AX/250V~*

- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
- *Indication is on when the circuit is open*



E6175.00
Regulator jačine svetlosti
za LED, 0-100W
*Dimmer
for LED, 0-100W*



E6161.00
USB punjač 2xUSB
2,1A/5V=
*2xUSB charger
2,1A/5V=*



E6162.00
Priključnica USB/USB
Keystone
*USB/USB socket
Keystone*



E6166.00
USB C punjač
3A/5V=
*USB C charger
3A/5V=*



E605.x
Sklopka jednopolna 10AX/250V~
Single-pole switch 10AX/250V~



E609.x
Taster sklopka za svetlo bez indicacije 10A/250V~
Light push-button switch without indication 10A/250V~



E6075.x
Taster sklopka za roletne 10A/250V~
Rolling shutter push-button switch 10A/250V~
• Upravljanje kretanjem elektromotora za roletne u dva smera
• Manages electric motor of roller shutters in two directions



E600.x
Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa porcelanskim jezgrom
Double-pole socket outlet 16A/250V~ with porcelain insert



E6121.x
Priključnica antenska TV završna za individualne sisteme
TV aerial socket for individual systems



E612P.x
Priključnica antenska TV/FM prolazna
TV/FM aerial socket transient



E6052.x
Sklopka dvopolna 10AX/250V~
Double-pole switch 10AX/250V~




E6091.x
Taster sklopka za svetlo sa indicacijom 10A/250V~
Light push-button switch with indication 10A/250V~
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E628.x
Sklopka ukrсна sa indicacijom 10AX/250V~
Intermediate switch with indication 10AX/250V~
• Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
• Indication is on when the circuit is open



E601.x
Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa porcelanskim jezgrom i zaštitom kontakta
Double-pole socket outlet 16A/250V~ with porcelain insert and touch protection



E6122.x
Priključnica antenska TV završna
TV aerial socket terminal



E612S.x
Priključnica antenska TV/FM/SAT završna
TV/FM/SAT aerial socket terminal



E606.x
Sklopka serijska 10AX/250V~
Serial switch 10AX/250V~



E610.x
Taster sklopka za zvono bez indicacije 10A/250V~
Bell push-button switch without indication 10A/250V~



E619.x
Sklopka jednopolna sa indicacijom 16AX/250V~
Single-pole switch with indication 16AX/250V~
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E630.x
Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa polikarbonatskim jezgrom
Double-pole socket outlet 16A/250V~ with polycarbonate insert



E613.x
Priključnica telefonska dvostruka sa Keystone modulima RJ12 6/4 Cat3
Double telephone socket with Keystone modules RJ12 6/4 Cat3



E6131.x
Priključnica telefonska dvostruka sa Keystone modulima RJ12 6/6 Cat3
Double telephone socket with Keystone modules RJ12 6/6 Cat3



E607.x
Sklopka naizmjenična 10AX/250V~
Two-way switch 10AX/250V~



E6101.x
Taster sklopka za zvono sa indicacijom 10A/250V~
Bell push-button switch with indication 10A/250V~
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E6191.x
Sklopka jednopolna indikatorska 16AX/250V~
Single-pole switch with indicator 16AX/250V~
• Indikacija svetli kada je sklopka uključena
• Indication is on when the switch is on



E603.x
Priključnica dvopolna sa poklopcem 16A/250V~ sa porcelanskim jezgrom
Double-pole socket outlet with cover 16A/250V~ with porcelain insert



E614.x
Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat5e UTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e UTP



E614S.x
Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat5e FTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat5e FTP



E6072.x
Sklopka naizmjenična dvostruka 10AX/250V~
Two-way double switch 10AX/250V~



E625.x
Sklopka jednopolna sa indicacijom 10AX/250V~
Single-pole switch with indication 10AX/250V~
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E617.x
Regulator jačine svetlosti sa naizmjeničnom sklopkom 40-400VA, 230V~/50Hz
Dimmer with two-way switch 40-400VA, 230V~/50Hz



E633.x
Priključnica dvopolna sa poklopcem 16A/250V~ sa polikarbonatskim jezgrom
Double-pole socket outlet with cover 16A/250V~ with polycarbonate insert



E615.x
Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat6 UTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 UTP



E615S.x
Priključnica komunikacijska sa Keystone modulima dvostruka RJ45 Cat6 FTP
Data socket double with Keystone modules RJ45 Cat6 FTP




E608.x
Sklopka ukrсна 10AX/250V~
Intermediate switch 10AX/250V~



E626.x
Sklopka serijska sa indicacijom 10AX/250V~
Serial switch with indication 10AX/250V~
• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E6173.x
Regulator jačine svetlosti sa rotacionom jednopolnom sklopkom 40-400VA, 230V~/50Hz
Dimmer with rotary single-pole switch 40-400VA, 230V~/50Hz



E604.x
Priključnica dvopolna dupla 16A/250V~ sa polikarbonatskim jezgrom
Double-pole socket outlet 16A/250V~ double with polycarbonate insert



E616.x UTP
E616S.x FTP
Priključnica komunikacijska sa Keystone modulom RJ45 Cat6A
Data socket with Keystone module RJ45 Cat6A



E6163.x
Priključnica HDMI/HDMI Keystone
HDMI/HDMI socket Keystone



E6095.x
Taster sklopka kartična EON 10A/250V~
Push-button card switch EON 10A/250V~



E627.x
Sklopka naizmjenična sa indicacijom 10AX/250V~
Two-way switch with indication 10AX/250V~
• Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
• Indication is on when the circuit is open



E6175.x
Regulator jačine svetlosti za LED, 0-100W
Dimmer for LED, 0-100W



E6161.x
USB punjač 2xUSB 2,1A/5V=
2xUSB charger 2,1A/5V=



E6162.x
Priključnica USB/USB Keystone
USB/USB socket Keystone



E6166.x
USB C punjač 3A/5V=
USB C charger 3A/5V=



USKI TASTER NARROW BUTTON

• Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača ili vijaka

• Wall mounted into the installation box Ø60 by clamps or screws



E605U.x
Sklopka jednopolna 10AX/250V~
Single-pole switch 10AX/250V~



E609U.x
Taster sklopka za svetlo bez indikacije 10A/250V~
Light push-button switch without indication 10A/250V~



E6052U.x
Sklopka dvopolna 10AX/250V~
Double-pole switch 10AX/250V~



E609IU.x
Taster sklopka za svetlo sa indikacijom 10A/250V~
Light push-button switch with indication 10A/250V~

• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E607U.x
Sklopka naizmenična 10AX/250V~
Two-way switch 10AX/250V~



E610U.x
Taster sklopka za zvono bez indikacije 10A/250V~
Bell push-button switch without indication 10A/250V~



E608U.x
Sklopka ukrсна 10AX/250V~
Intermediate switch 10AX/250V~



E610IU.x
Taster sklopka za zvono sa indikacijom 10A/250V~
Bell push-button switch with indication 10A/250V~

• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E6090U.x
Taster sklopka 10A/250V~
Push-button switch 10A/250V~



E628U.x
Sklopka ukrсна sa indikacijom 10AX/250V~
Intermediate switch with indication 10AX/250V~

• Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
• Indication is on when the circuit is open



E625U.x
Sklopka jednopolna sa indikacijom 10AX/250V~
Single-pole switch with indication 10AX/250V~

• Indikacija svetli kada je sklopka isključena
• Indication is on when the switch is off



E619U.x
Sklopka jednopolna sa indikacijom 16AX/250V~
Single-pole switch with indication 16AX/250V~

• Indikacija svetli kada je sklopka uključena
• Indication is on when the switch is on



E627U.x
Sklopka naizmenična sa indikacijom 16AX/250V~
Two-way switch with indication 16AX/250V~

• Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
• Indication is on when the circuit is open










E619IU.x
Sklopka jednopolna indikatorska 16AX/250V~
Single-pole switch with indicator 16AX/250V~

• Indikacija svetli kada je sklopka uključena
• Indication is on when the switch is on



DEKORATIVNE MASKE DECORATIVE FRAMES



CLASSIC

Bela maska Beli nosač White frame White holder		E6801.00	E6803.00	E6803U.00	E6805.00	E6701.00	E6703.00	E6704.00	E6711.00	E6713.00	E6714.00
Bela maska Crni nosač White frame Black holder		E6801.0E	E6803.0E	E6803U.0E	E6805.0E	E6701.0E	E6703.0E	E6704.0E	E6711.0E	E6713.0E	E6714.0E
Bela maska Srebrni nosač White frame Silver holder		E6801.0S	E6803.0S	E6803U.0S	E6805.0S	E6701.0S	E6703.0S	E6704.0S	E6711.0S	E6713.0S	E6714.0S
Crna maska Beli nosač Black frame White holder		E6801.E0	E6803.E0	E6803U.E0	E6805.E0	E6701.E0	E6703.E0	E6704.E0	E6711.E0	E6713.E0	E6714.E0
Crna maska Crni nosač Black frame Black holder		E6801.EE	E6803.EE	E6803U.EE	E6805.EE	E6701.EE	E6703.EE	E6704.EE	E6711.EE	E6713.EE	E6714.EE
Crna maska Srebrni nosač Black frame Silver holder		E6801.ES	E6803.ES	E6803U.ES	E6805.ES	E6701.ES	E6703.ES	E6704.ES	E6711.ES	E6713.ES	E6714.ES
Srebrna maska Beli nosač Silver frame White holder		E6801.S0	E6803.S0	E6803U.S0	E6805.S0	E6701.S0	E6703.S0	E6704.S0	E6711.S0	E6713.S0	E6714.S0
Srebrna maska Crni nosač Silver frame Black holder		E6801.SE	E6803.SE	E6803U.SE	E6805.SE	E6701.SE	E6703.SE	E6704.SE	E6711.SE	E6713.SE	E6714.SE
Srebrna maska Srebrni nosač Silver frame Silver holder		E6801.SS	E6803.SS	E6803U.SS	E6805.SS	E6701.SS	E6703.SS	E6704.SS	E6711.SS	E6713.SS	E6714.SS

COLOR

Lavanda maska Beli nosač Lavender frame White holder		E6801.V0	E6803.V0	E6803U.V0	E6805.V0	E6701.V0	E6703.V0	E6704.V0	E6711.V0	E6713.V0	E6714.V0
Pastel zelena maska Beli nosač Pastel green frame White holder		E6801.70	E6803.70	E6803U.70	E6805.70	E6701.70	E6703.70	E6704.70	E6711.70	E6713.70	E6714.70
Krem maska Crni nosač Beige frame Black holder		E6801.9E	E6803.9E	E6803U.9E	E6805.9E	E6701.9E	E6703.9E	E6704.9E	E6711.9E	E6713.9E	E6714.9E
Crvena maska Crni nosač Red frame Black holder		E6801.4E	E6803.4E	E6803U.4E	E6805.4E	E6701.4E	E6703.4E	E6704.4E	E6711.4E	E6713.4E	E6714.4E

METALLIC

Brušeni nikal maska Crni nosač Brushed nickel frame Black holder		E6801.G2E	E6803.G2E	E6803U.G2E	E6805.G2E	E6701.G2E	E6703.G2E	E6704.G2E	E6711.G2E	E6713.G2E	E6714.G2E
Antičko srebro maska Crni nosač Antic silver frame Black holder		E6801.S1E	E6803.S1E	E6803U.S1E	E6805.S1E	E6701.S1E	E6703.S1E	E6704.S1E	E6711.S1E	E6713.S1E	E6714.S1E
Zlatna maska Crni nosač Gold frame Black holder		E6801.GE	E6803.GE	E6803U.GE	E6805.GE	E6701.GE	E6703.GE	E6704.GE	E6711.GE	E6713.GE	E6714.GE

SOFT TOUCH

Bela maska Beli nosač White frame White holder		E6801.K20	E6803.K20	E6803U.K20	E6805.K20	E6701.K20	E6703.K20	E6704.K20	E6711.K20	E6713.K20	E6714.K20
Bela maska Srebrni nosač White frame Silver holder		E6801.K2S	E6803.K2S	E6803U.K2S	E6805.K2S	E6701.K2S	E6703.K2S	E6704.K2S	E6711.K2S	E6713.K2S	E6714.K2S
Crna maska Beli nosač Black frame White holder		E6801.E10	E6803.E10	E6803U.E10	E6805.E10	E6701.E10	E6703.E10	E6704.E10	E6711.E10	E6713.E10	E6714.E10
Crna maska Crni nosač Black frame Black holder		E6801.E1E	E6803.E1E	E6803U.E1E	E6805.E1E	E6701.E1E	E6703.E1E	E6704.E1E	E6711.E1E	E6713.E1E	E6714.E1E
Crna maska Srebrni nosač Black frame Silver holder		E6801.E1S	E6803.E1S	E6803U.E1S	E6805.E1S	E6701.E1S	E6703.E1S	E6704.E1S	E6711.E1S	E6713.E1S	E6714.E1S

